

(Geïntegreerde) DC RTS ontvanger, Power 1 x 2,5 DC RTS, Power 4 x 2,5 DC Tilt&Lift 25 WF RTS, Roll up 28 WF RTS, Tilt Only WF RTS, Roll up 28 WF RTS, Roll up 24 WF RTS Li-ion, Sonesse
 28 WF RTS Li-ion, Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-ion, Sonesse 30 RTS, Sonesse 40 RTS

Draairichting scrollwiel aanpassen

Zorg ervoor dat de motor op de kantelmodus is ingesteld



Verplaats de jaloezie
weg van de eindpositie



Gelijktijdig
indrukken tot...



...korte OP en
NEER beweging



Gelijktijdig
indrukken tot...



...korte OP en
NEER beweging

Controleer of de
kanteldraairichting
correct is

Draairichting scrollwiel aanpassen

Zorg ervoor dat de motor op de kantelmodus is ingesteld



Verplaats de jaloezie
weg van de eindpositie



Gelijktijdig
indrukken tot...



...korte OP en
NEER beweging



Gelijktijdig
indrukken tot...



...korte OP en
NEER beweging

Controleer of de
kanteldraairichting correct is



My toets indrukken totdat
product 2x op/neeer gaat

